

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: valtec.pro-solution.ru | эл. почта: vtc@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC TECHNOMIX



Скачать чертежи(VT. TECHNOMIX.0) Насосно-смесительный узел VALTEC TECHNOMIX предназначен для создания в системе отопления здания открытого циркуляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя. Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, а также позволяет регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя. Насосно-смесительный узел TECHNOMIX используется, как правило, в системах встроенного обогрева (теплый пол, теплые стены, обогрев открытых площадок, теплиц и т.п.). Узел адаптирован для совместного применения с распределительными коллекторами петель теплого пола при межцентровом расстоянии между коллекторами 200 мм. Поставляется без циркуляционного насоса. Монтажная длина используемого насоса должна быть 130 мм (например, подойдут модели VRS 25/4G-130; VRS 25/6 G-130). Габариты смесительного узла позволяют располагать его в коллекторном шкафу VTc.541.D (глубиной 135 мм). Узел может быть установлен как слева, так и справа от обслуживаемого коллекторного блока. Узел может работать от контроллера с погодозависимым управлением VT.K300. В этом случае вместо термоголовки с выносным датчиком на термостатический клапан устанавливается

электротермический сервопривод VT.TE3041.0.024 или VT.TE3043.0.024. Насосно-смесительный узел VT.TECHNOMIX и все его комплектующие производятся в Италии. **Тепломеханическая схема узла VT.TECHNOMIX:** Обозначение на схеме: *1* – термостатический клапан; *2* – термоголовка с выносным датчиком или сервопривод (сервопривод в комплект поставки не входит); *3* – балансировочный клапан вторичного контура; *4* – балансировочный клапан первичного контура; *5* – термометр; *6* – дренажный кран; *7* – гильза для датчика температуры; *8* – накидные гайки для присоединения насоса в комплекте с прокладками; *9* – насос циркуляционный (в комплект поставки не входит); *10* – обратный клапан; *11* – ручной воздухоотводчик.

Характеристики

Бренд: VALTEC